



Assemblage des deux bâtons de randonnée

Nécessite deux bâtons de randonnée ajustables et une sangle de 65cm de long équipée de deux boucles à ses deux extrémités (cette sangle est fournie avec le tipi). Cette méthode fonctionne avec la plupart des bâtons de randonnée. Il est important qu'ils soient ajustables pour s'adapter à la hauteur du tipi.



Croiser les deux bâtons, et passer une des boucles dans une des deux pointes



Enrouler la sangle au niveau du croisement des deux bâtons. Faire autant de tours que possible.



Passer la boucle dans la deuxième pointe. Pousser les bâtons en sens opposé, bien répartir les boucles



Poser l'une des deux extrémités au sol et appuyer à fond pour bien serrer.

Ajuster ensuite la hauteur avec l'un ou l'autre des bâtons : c'est prêt !



La pression du tipi sur les bâtons serrera d'autant plus, pas de risque que ça ne lâche. Pour desserrer, il suffit de tirer fortement dans l'autre sens.

Rondelles :

La présence de rondelles n'est pas nécessaire pour la tenue de la sangle. Si les petites rondelles ne posent pas de problème, les rondelles à neige sont déconseillées car elles vont induire un angle dans l'assemblage et nuire à la solidité de l'ensemble.

Résistance :

Les bâtons ultra-léger ajustables seront suffisants dans les situations tranquilles. En cas de fort vent, il est préférable d'utiliser des bâtons résistants qui resteront rigides et amélioreront la tenue du tipi contre les bourrasques.